EASYPOND®

Teichstart Wasseraufbereiter

Wasseraufbereiter für das Befüllen, Auffüllen und den Wasserwechsel im Gartenteich

50 ml
je 1.000 Liter

Wasserwechsel
und Auffüllen

Starkregen
und nach Gewitter

20.000 l
1 l je Anwendung

So wenden Sie es an

1. **Wann:** bei jedem Wasserwechsel, beim Befüllen oder Auffüllen des Teichs.
2. **Abmessen:** 50 ml je 1.000 Liter Teichwasser.
3. **Aufrühren:** in einer Gießkanne mit Wasser aufrühren.
4. **Verteilen:** mit der Brause über die Teichoberfläche oder in den Bachlauf geben.

Dosiertabelle

Wassermenge	Teichstart
1.000 l	**50 ml**
2.500 l	**125 ml**
5.000 l	**250 ml**
10.000 l	**500 ml**
20.000 l	**1 l**

Bei einem Teilwasserwechsel nur die neu eingefüllte Wassermenge rechnen. Reichweite: 1 l → 20.000 l · 5 l → 100.000 l · 10 l → 200.000 l.

Wichtige Hinweise

- Auch nach heftigem Regen oder Gewitter anwenden.
- Bei auffälligem Verhalten der Fische zusätzlich die Wasserwerte prüfen.
- Ergänzt Filter, Sauerstoff und Wassertests – ersetzt sie nicht.

Lagerung & Haltbarkeit

- Kühl und dunkel lagern, gut verschließen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Der richtige Start

Frisches Leitungs- oder Brunnenwasser unterscheidet sich vom eingefahrenen Teichwasser. Teichstart bereitet es für Ihren Teich auf.

Meine Teichdaten

Teichvolumen: _____ Liter

Meine Menge: _____ ml Angewendet am: _____

Menge online berechnen
Kostenloser Wasser-Online-Checker: maxxpet.de/Wasser-Online-Checker

Hersteller / verantwortliche Person
Markus Czarnetzki Aqua Produktentwicklungen · Elpenbachstr. 20 · 46119 Oberhausen, Deutschland
maxxpet@outlook.de · 0208 – 309 807 490 · www.maxxpet.de

AF10031 · Inhalt: siehe Etikett
Charge: _____ MHD: _____